

Рекомендации по выбору ткани: шелковые платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон; контрастная ткань для отделки.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см; припуск вдоль разреза – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь
6. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
7. Центральная нижняя часть полочки - 1 деталь
8. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали



9. Обтачка спинки - 2 детали

10. Обтачка полочки - 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Вставка спинки - 1 деталь

2. Вставка полочки - 1 деталь

3. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 1 деталь

2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали

3. Подкладка полочки – 1 деталь

4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 1 деталь

2. Обтачка полочки - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.

2. Стачать рельефные срезы на верхних деталях спинки и полочки. Заутюжить припуски к серединам деталей. На полочке заложить и закрепить по разметке складки (глубины направлены от середины). Стачать правый боковой срез, припуски разутюжить. Аналогично обработать детали подкладки.

3. Сложить подкладку с верхней частью платья и обтачать срезы пройм. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить. Скрепить детали по срезам горловины.

4. Обметать средний срез центральной нижней части спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от верхнего среза до метки разреза, припуски разутюжить. Стачать рельефные срезы на нижних деталях спинки и полочки. Заутюжить припуски к серединам спинки и полочки соответственно и обметать.

5. Притачать нижнюю часть спинки к вставке, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к вставке, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать верхнюю часть платья к нижней, припуски заутюжить вниз и обметать.
6. Обметать по отдельности левые боковые срезы, стачать от метки молнии вниз. Припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию. Концы тесьмы застежки у проймы подвернуть внутрь и подшить.
7. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закругления рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Рассечь верхний припуск возле меток, сложить внешнюю обтачку с изнаночной стороной изделия и притачать обтачку к горловине. Припуски заутюжить на обтачку. Необработанные срезы обтачки на закруглениях рассечь, подвернуть внутрь и настрочить друг на друга вкруговую, предварительно отогнув платье. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и прикрепить к полочке и спинке несколькими стежками.
8. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
9. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и коротким сторонам, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить. Проложить по периметру отделочную строчку на 0. 2 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

