

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, потайная застежка - молния, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь со сгибом
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали

Из клеевой:

1. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином манжеты.
2. На деталях спинки и полочки стачать плечевые, талиевые и нагрудные вытачки. Глубины талиевых и плечевых вытачек заутюжить к середине детали, нагрудных - вверх.

3. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от среза проймы до первой метки и от второй метки до низа. Припуски разутюжить, втачать застежку - молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить воротник вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы до метки "о". Припуски у метки рассечь, в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать в горловину внешнюю часть воротника, рассекая припуск в уголке полочки, внутреннюю часть подвернуть и настрочить в шов втачивания.
7. Подкроить косую бейку для окантовки разреза рукава 18*3 см в крае. Наметить на рукаве линию застежки, разрезать рукав по линии. Разложить рукав по линии разреза в прямую линию и обработать разрез окантовочным швом с закрытым срезом. Ширина окантовки 0. 5 – 0. 7 см. Ширина шва по длине разреза 0. 5 – 0. 7 см, в верхней части разреза она уменьшается до 0. 2 см. Стачать и обметать срезы рукавов.
8. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
9. По верхней части оката проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.
10. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.
11. Нижний срез обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

