

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка — 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.
2. По горловине полочки заложить по разметке мягкие складки. Глубины направлены к боковому срезу. Скрепить складки.



3. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы заутюжить на спинку.
4. Стачать воротник в кольцо, припуски приутюжить. Втачать внутренний срез воротника в горловину, совмещая надсечки и растягивая срез воротника. Шов воротника располагается у левого плечевого шва. Шов втачивания воротника приутюжить.
5. Втачать рукава в открытую пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить.
6. Стачать срез рукава, одновременно стачивая боковой срез. Припуски приутюжить.
7. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава и внешний срез воротника. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

