

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: декоративный шнур в капюшон, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 1. 5 см, остальные швы 0. 8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Карман – 2 детали
5. Бочок – 2 детали
6. Передняя часть капюшона – 2 детали
7. Задняя часть капюшона – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на



3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачки на верхней части полочки. Глубины срезать оверлоком.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. по нижнему и среднему срезам кармана проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать бочок и карман по нижнему и среднему срезам. Припуски обметать. Сложить карман и нижнюю часть полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Отвернуть карман на изнаночную сторону и скрепить у бокового и верхнего срезов.
4. По верхнему срезу полочки между входами в карман, проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Нарезать косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Поставить закрепку на косой бейке у бокового шва.
8. Обметать петли на передней части капюшона (на одной детали). Стачать верхний срез передней части капюшона. Сложить детали передней части капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать по вогнутому срезу. вывернуть на лицевую сторону. Проложить отделочную строчку на 2 см. От края капюшона, образуя кулиску. Стачать криволинейный срез задней части капюшона. Припуск обметать. Стачать переднюю и заднюю части капюшона. Припуски обметать. Втачать капюшон в горловину, припуск обметать. Продеть шнурок в кулиску.
9. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

