

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон; контрастная ткань для отделки.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Лацкан – 4 детали
8. Стойка – 2 детали

Из основной ткани:



1. Вставка полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали кроить по лекалам верха

2. Боковая часть спинки – 2 детали кроить по лекалам верха

3. Подкладка боковой части полочки – 2 детали

4. Подкладка центральной части полочки – 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали

2. Лацкан – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону.

3. Притачать верхнюю часть полочки к боковой части, припуски заутюжить вверх и настроить на 0.5 см от шва. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и настроить на 0.5 см от шва.

4. Притачать вставку полочки к полочке, рассекая припуск в уголке. Припуски заутюжить на основную деталь.

5. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.

6. Детали лацканов сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать уступ и внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть лацканы на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез и боковые стороны. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

7. Наложить лацканы на центральную часть полочки и настроить на срез горловины. Втачать стойку в горловину.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать срезы, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом боковом шве. Притачать подборта к подкладке.

9. подборт с подкладкой положить на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки, горловину спинки и низ. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Вывернуть жилет на лицевую сторону. Обтачать пройму в 2 приема. Стачать технологическое отверстие.

10. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

