

Рекомендации по выбору ткани: платьевые, хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевой флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 2 см, припуск на подгибку низа рукава – 1.5 см, припуск вдоль разреза на спинке – 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка полочки — 1 деталь



## 9. Обтачка спинки — 2 детали

Из клеевой: обтачки спинки и полочки, припуски вдоль разреза спинки.

### Описание работы:

1. Продублировать детали клеевым флизелином.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки. Швы обметать и заутюжить в среднем шву. Стачать вытачки на нижней части спинки. Вытачки заутюжить к середине.
3. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов обметать и заутюжить вверх. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов от надсечки под молнию до разреза. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.
4. Стачать рельефные срезы полочки. Шов обметать и заутюжить к боковому шву. На нижней части полочки заложить по разметке мягкие складки. Глубины направлены к боковому шву. Стачать верхние и нижнюю части полочки. Шов на закруглениях рассечь, обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Припуски разутюжить.
6. Стачать обтачки горловины. Швы разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Сложить обтачки с горловиной лицом внутрь. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку и прикрепить к тесьме молнии.
7. На рукаве разметить и заложить складки. Глубины направлены вниз. Скрепить складки вдоль оката. Рукав сложить лицом внутрь, совмещая надсечки. Стачать участок от верхнего угла до надсечек. Припуск около метки рассечь, шов обметать. Стачать срез рукава, шов обметать и заутюжить. Рукав вывернуть, оставляя верхний стачанный уголок внутри. Втачать рукава в пройму. Проследите, чтобы припуски от уголка не попадали в шов втачивания. Припуск обметать и заутюжить к полочке.
8. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и подшить потайными стежками. Подшить потайными стежками стороны разреза.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

