

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия – 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть заднего полотнища – 2 детали
2. Средняя часть заднего полотнища – 2 детали
3. Боковая часть заднего полотнища – 2 детали
4. Переднее полотнище – 1 деталь
5. Кокетка спинки – 4 детали
6. Кокетка переда – 2 детали

Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка переда – 1 деталь



## Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой кокетки.
2. На центральной и средней частях заднего полотнища стачать рельефный шов вместе со шлицей. Припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см, припуски шлицы настрочить на центральное полотнище согласно техническому рисунку.
3. На средней и боковой частях заднего полотнища стачать рельефный шов вместе со шлицей. Припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см, припуски шлицы настрочить на среднее полотнище согласно техническому рисунку.
4. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от метки застежки молнии до угла шлицы и вертикальный срез шлицы. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку, припуски шлицы разутюжить, образуя встречную складку. Припуски шлицы настрочить на заднее полотнище согласно техническому рисунку. Втачать застежку - молнию.
5. Притачать кокетку спинки к заднему полотнищу, припуски заутюжить вверх. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см.
6. Стачать боковые срезы, припуски разутюжить и обметать.
7. Стачать боковые срезы внутренних кокеток. Обметать нижний срез. Сложить кокетку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на внутреннюю кокетку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы внутренней кокетки и пришить к тесьме застежки - молнии. Настрочить внутреннюю кокетку в шов притачивания внешней кокетки.
8. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

