

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава - 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 4 детали
8. Лацкан – 4 детали
9. Верхняя часть рукава – 2 детали



10. Нижняя часть рукава – 2 детали

11. Обтачка низа спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Центральная часть полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание: детали спинки и полочки из подкладочной ткани выкраиваются за вычетом ширины обтачки низа спинки и подборта.

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали

2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

3. Обтачка горловины полочки – 2 детали

4. Лацкан – 2 детали

5. Обтачка низа спинки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Детали лацканов сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть лацканы на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Наложить лацканы на центральную часть полочки и скрепить по срезу горловины и вырезу центральной части полочки.

3. Стачать и разутюжить рельефные срезы полочки. Стачать и разутюжить рельефные срезы спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.

4. Стачать плечевые срезы внешних обтачек спинки и полочки, припуски разутюжить. Втачать обтачку в горловину, припуски рассечь, заутюжить на обтачку.
5. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава, припосаживая верхнюю часть рукава и совмещая надсечки. Заутюжить низ рукава. Подгибку отвернуть, стачать и разутюжить передний шов рукава.
6. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
7. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек горловины, припуски разутюжить. Стачать обтачку низа с подбортами, припуски разутюжить.
8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать срезы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом локтевом шве. Притачать подборта к подкладке. Втачать обтачку в горловину подкладки.
9. подборт с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки, горловину спинки и низ жакета. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва.
10. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.
11. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

