

Рекомендации по выбору ткани: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: мягкая тканевая клеевая прокладка; 5 пуговиц; подкладочная ткань; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
5. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
6. Подборт правый – 1 деталь
7. Подборт левый – 1 деталь
8. Стойка – 1 деталь



9. Верхняя часть рукава – 2 детали
10. Нижняя часть рукава – 2 детали
11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Мешковина кармана – 4 детали

Внимание: детали подкладки спинки и полочки выкраиваются за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой:

1. Подборт правый – 1 деталь
2. Подборт левый – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборта, обтачку горловины спинки, стойку и припуски на подгибку низа изделия и рукава. При этом клеевая прокладка заходит за намеченную линию низа на 1 см.
2. Подборта положить на лицевую сторону полочек лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать край борта и лацкан. Обтачивание выполняют со стороны полочки от низа вверх до метки «о». Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1. 5 см. Подрезать швы в углах. Припуск на шов

обтачивания борта настроить на подборт от низа до первой метки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

3. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить и обметать до талии. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, припуски разутюжить и обметать до талии.
4. Втачать в горловину спинки внешнюю сторону стойки, припуски разутюжить. Притачать обтачку спинки к внутреннему срезу стойки, припуски разутюжить.
5. Стачать плечевые срезы спинки и полочки и, продолжая строчку, притачать стойку с обтачкой к основному изделию. Припуски заутюжить на спинку. Стойку перегнуть пополам и скрепить между собой припуски притачивания стойки.
6. Притачать мешковины карманов к припускам боковых швов. Стачать боковые швы, одновременно стачивая мешковины карманов. На боковой части спинки швы у входа в карман надсечь. Мешковины заутюжить к середине полочки, боковой шов заутюжить на спинку и обметать до талии.
7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Подгибку отвернуть и стачать и разутюжить передний шов рукава.
8. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая по окату. Втачать подплечники и подокатники.
9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Припуски боковых и рельефных швов обметать от низа до талии. Припуск нижнего среза подкладки подвернуть дважды на 1. 5 см и настроить.
10. Обметать, заутюжить и подшить потайными стежками припуск на подгибку низа изделия. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Начинать и заканчивать строчку следует на половине ширины подгибки низа основного изделия. Припуск на внутреннем срезе подборта рассечь у начала притачивания подкладки. Припуск подборта от линии низа до рассечки подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. Шов притачивания подкладки обметать и заутюжить в сторону подкладки.
11. Притачать подкладку к низу рукавов. Шов заутюжить на подкладку.
12. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

