Cappotto - Cartamodello #4081



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti leggeri in fibre naturali o miste.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone decorativo; 4 bottoni per l'abbottonatura nascosta; fodera; spalline; rinforzi per la testa della manica.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica 3.5 cm.

Nota su margini di cucitura:
- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:
Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:
Sui cartamodelli, “beam” significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:
1. Dietro – 1 pezzo
2. Davanti – 2 pezzi
3. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
4. Manica superiore – 2 pezzi
5. Manica inferiore – 2 pezzi

6. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

Tessuto di fodera:
1. Dietro – 1 pezzo
2. Davanti – 2 pezzi
3. Manica superiore – 2 pezzi
4. Manica inferiore – 2 pezzi
5. Fodera dell'abbonatura – 2 pezzi

ATTENZIONE: i pezzi della fodera del dietro e del davanti vengono tagliati sottraendo rispettivamente la larghezza della paramontura dello scollo dietro e delle paramonture centro davanti.

Interfodera termoadesiva: paramonture del centro davanti, paramontura dello scollo dietro, fodera dell'abbonatura – 1 pezzo.

ISTRUZIONI:

1. Applicare la teletta termoadesiva alle paramonture centro davanti, alla paramontura dello scollo dietro e alla fodera dell'abbottonatura nascosta.

2. Cucire le pince delle spalle e del seno sul dietro e sul davanti. Stirare le parti interiori verso il centro – sul dietro e verso l'alto – sul davanti.

3. Tracciare tre linee per delimitare l'apertura della chiusura sul diritto della paramontura centro davanti destra: la prima è parallela al bordo anteriore e si trova a 1,5 cm dal bordo finito; la seconda e la terza delimitano la lunghezza dell'apertura. Posizionare la paramontura rinforzata con teletta sul diritto della paramontura centro davanti, con il diritto rivolto verso il basso e orientata lontano dal bordo anteriore, facendo coincidere il bordo tagliato con la linea segnata. Eseguire una cucitura a 0,5 cm dalla linea segnata lungo l'apertura, fermandosi in corrispondenza delle linee che ne delimitano le estremità. Posizionare la seconda paramontura della chiusura bordo contro bordo accanto alla cucitura di attaccatura della prima ed eseguire una cucitura a 0,5 cm. Controllare sul rovescio che le due linee di cucitura siano parallele. Tagliare l'apertura. Eseguire tagli diagonali a 1–1,5 cm dalle estremità dell'apertura. Rivoltare le paramonture sul rovescio attraverso l'apertura ottenuta, formando con la paramontura rinforzata una cornice a filetto di larghezza pari alla distanza tra le due cuciture. Eseguire una cucitura di fissaggio nella cucitura di attaccatura della paramontura. Stirare la seconda paramontura verso il bordo interno della paramontura centro davanti ed eseguire una cucitura di fissaggio a 0,1 cm dalla cucitura di attaccatura. Segnare ed eseguire le asole. Le asole vengono realizzate attraversando insieme la paramontura centro davanti e quella rinforzata con teletta. Sistemare e fissare le estremità della chiusura sul rovescio con una doppia cucitura di ritorno lungo la base dei triangoli agli angoli. Cucire insieme i bordi tagliati delle paramonture. Eseguire travette di rinforzo tra ogni coppia di asole, di lunghezza pari alla larghezza della cornice a filetto. Stirare la paramontura centro davanti..

4. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire lungo il bordo centrale davanti. Cucire partendo dal davanti verso l'alto fino alla linea segnata dello

scollo. Cucire i bordi inferiori delle paramonture centrali del davanti al davanti esattamente secondo la linea segnata dell'orlo, fermandosi prima del bordo interno della paramontura del davanti centrale a 1.5 cm. Cortare i margini di cucitura degli angoli inferiori lungo il davanti centrale. Impunturare il margine di cucitura del davanti centrale sulla paramontura del davanti centrale. Posizionare la linea di cucitura a 0,2 cm dalla cucitura. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto sul lato diritto, raddrizzare le cuciture.

5. Cucire e stirare aperto cuciture delle spalle e laterali.

6. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Cucire gli scolli del dietro e del davanti con le paramonture, intaccare i margini di cucitura, rivoltare le paramonture e le paramonture centro davanti sul diritto e stirare.

7. Cucire la cucitura del gomito della manica e stirare aperta. Cucire e stirare aperto cucitura anteriore della manica. Stirare l'orlo della manica.

8. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura. Cucire le spalline e le imbottiture delle spalle al capo.

9. Cucire le cuciture laterali dei pezzi della fodera e montare le maniche. Rifinire con la tagliacuci i margini delle cuciture laterali dall'orlo fino alla vita. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del bordo inferiore della fodera due volte a 1.5 cm e impunturare.

10. Sorfilare, stirare e cucire con punti nascosti margine di cucitura per l'orlo del capo. Cucire la fodera ai bordi interni delle paramonture centrali del davanti e alla paramontura dello scollo del dietro. Iniziare e terminare la cucitura a metà larghezza della piega dell'orlo sul capo principale. Intagliare il margine di cucitura sul bordo interno della paramontura del davanti centrale vicino alla cucitura della fodera. Piegare verso l'interno il margine di cucitura della paramontura del davanti centrale lungo l'area tra il bordo inferiore e il margine di cucitura intagliato e cucire con punti nascosti. Sorfilare la cucitura della fodera e stirare verso la fodera.

11. Cucire la fodera al bordo inferiore delle maniche. Stirare la cucitura verso la fodera.

12. Fare delle cuciture decorative sul davanti destro, fissando in posizione il pannello dei bottoni nascosti.

13. Eseguire l'asola superiore sul davanti destro e cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

