

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 отделочная пуговица; 4 пуговицы для супата; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали



3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подкладка супатной застежки – 2 детали

Внимание: детали спинки и полочки выкраиваются за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой: подборта, обтачка горловины спинки, подкладка супатной застежки – 1 деталь.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборта, обтачку горловины спинки, подкладку супатной застежки.
2. Стачать плечевые и нагрудные вытачки на спинке и полочке. Глубины заутюжить к середине – на спинке и вверх – на полочке.
3. Наметить тремя линиями прорез застежки на лицевой стороне правого подборта: первая линия параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1.5 см от края борта в готовом виде; второй и третьей линией ограничить длину застежки. Положить продублированную обтачку на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз в направлении от края борта, совмещая край среза обтачки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0,5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую обтачку застежки встык к строчке притачивания первой обтачки и проложить строчку на расстоянии 0,5 см. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии 1-1,5 см от конца прорези застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, образуя из продублированной обтачки рамку, равную ширине между строчками. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания обтачки. Вторую обтачку заутюжить в сторону внутреннего среза подборта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания обтачки. Наметить и обметать петли. Петли пробиваются на подборте вместе с дублированной обтачкой. Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы обтачек. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна ширине рамки. Приутюжить подборт.
4. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до намеченной линии горловины. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1.5 см. Подрезать швы нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
5. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обтачать горловину спинки и полочки, припуски рассечь, вывернуть обтачку и подборта на лицевую сторону, приутюжить.
7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.
8. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать боковые швы и втачать рукава. Припуски боковых швов обметать от низа до талии. Припуск нижнего среза подкладки подвернуть дважды на 1.5 см и настрочить.
10. Обметать, заутюжить и подшить потайными стежками припуск на подгибку низа изделия. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Начинать и заканчивать строчку следует на половине ширины подгибки низа основного изделия. Припуск на внутреннем срезе подборта рассечь у начала притачивания подкладки. Припуск подборта от линии низа до рассечки подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. Шов притачивания подкладки обметать и заутюжить в сторону подкладки.
11. Притачать подкладку к низу рукавов. Шов заутюжить на подкладку.
12. Проложить отделочные строчки на правой полочке, закрепляя супатную застежку.
13. На правой полочке обметать верхнюю петлю, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

