

Рекомендации по выбору ткани: шелковые, хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, косая бейка, клеевой флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Нижняя часть полочки правая – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
4. Верхняя часть спинки – 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачку горловины спинки и цельнокроенные обтачки горловины



верхней части полочки. Обметать внешний срез обтачки спинки и внешний срез цельнокроенной обтачки верхней части полочки. Заутюжить обтачки на изнаночную сторону.

2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать верхние части спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать нижние части спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов обметать и заутюжить вниз.

3. На деталях полочки на участке « 2 » надсечь припуск около меток, обметать этот участок, подвернуть и настрочить.

4. На левой верхней части полочки развернуть цельнокроенную обтачку. Верхнюю и нижнюю левые части полочки сложить вместе и уравнивать участок между круглыми метками. Стачать этот участок, и, продолжая строчку до конца, притачать цельнокроенную обтачку полочки к юбке. Обратите внимание, что длины швов на должны совпадать. Обметать шов.

5. Правые части полочки стачать от бокового шва до первой метки. Шов обметать и заутюжить вниз.

6. Стачать вертикальные срезы нижних частей полочки. Шов обметать и приутюжить.

7. На правой верхней части полочки развернуть цельнокроенную обтачку. между круглыми метками заложить мягкие произвольные складки. Полученную длину уравнивать с участком « 3 ». Отогнуть обтачку на место и настрочить на нее заложённые складки. Стачать правые части полочки: участок со складками на верхней части и участок « 3 » на нижней части. Проследите, чтобы на цельнокроенной обтачке не закладывались складки.

8. Продеть детали одну в другую, как показано на рисунке. Заложить мягкие произвольные складки на левой части полочки на участке между круглыми метками. Скрепить складки с цельнокроенной обтачкой.

9. Стачать участок от бокового шва до первой метки на левой части полочки. Шов обметать и заутюжить вниз.

10. Обтачать горловину спинки обтачкой, детали надсечь, вывернуть и приутюжить. Стачать плечевые швы, вкладывая плечевой срез полочки (вместе с обтачкой) между плечевым срезом спинки и обтачкой горловины. Швы обметать и заутюжить к спинке.

11. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

12. Обметать срезы левого бокового шва. Стачать левый боковой шов, оставляя разрез под молнию

между треугольными метками. Шов разутюжить. Втачать застежку-молнию.

13. Стачать правый боковой срез. Шов обметать и заутюжить к спинке. Поставить закрепки у бокового шва на уровне проймы.

14. Нижний срез изделия дважды подогнуть на 1 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

