

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: тонкая трикотажная клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см. Остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из трикотажа:

1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки правая – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки левая – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
8. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь



Из костюмной ткани:

1. Вставка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Вставка полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. По срезу между метками «о» верхней правой части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Обметать внешние срезы обтачек горловины. Обтачать срез горловины правой верхней части полочки обтачкой, отвернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Обтачать срез горловины левой верхней части полочки обтачкой, отвернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Сложить собранный срез правой верхней части полочки с верхним срезом вставки от уголка до метки, наложить левую верхнюю часть полочки и стачать. Припуски приутюжить и обметать. Проложить по нижнему срезу левой верхней части полочки строчку со слабо затянутыми стежками и собрать небольшую сборку. Скрепить между собой нижние срезы верхних частей полочки.
4. По срезу между метками «о» нижней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к вставке, припуски приутюжить, обметать. Стачать верхнюю часть полочки с нижней, припуски приутюжить, обметать.
5. Обтачать горловину спинки обтачкой. Сложить плечевые срезы лицевыми сторонами внутрь, располагая плечевой срез полочки между спинкой и обтачкой, и стачать. Припуски приутюжить, обметать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону.
6. Втачать рукава в открытые проймы, совмещая метки. Припуски приутюжить и обметать.

- 
7. Стачать одним швом боковые срезы и срез рукава. Припуски приутюжить и обметать.
  8. Обметать нижний срез платья и рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

