

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (например, креп-сатин).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Воротник – 1 деталь

Описание работы:

1. Деталь воротника сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать участок от края до метки «о» и участок галстука между метками «стрелочка». Припуски у меток рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить.
2. Стачать нагрудные вытачки на полочке, заутюжить глубины вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Рассечь на правой стороне полочки припуск горловины в нижней точке и у метки. Обметать этот маленький участок, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Притачать короткий срез воротника к левой части полочки между меткой и нижней точкой горловины, закладывая на воротнике складочку. Втачать внешнюю часть воротника в горловину изделия от метки на правой части полочки до нижней точки горловины. Припуски заутюжить на воротник. Заутюжить нижний срез внутренней части воротника на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания



воротника. Продеть галстук в образованное отверстие.

5. Обметать срезы пройм, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. У проймы поставить закрепку.

6. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

