

## 4758 - Patron de couture #4758

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 3 boutons, 1 bouton caché.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe - 3 cm; marge de couture le long de la fente - 6 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant — 2 pièces
4. Col - 2 pièces
5. Parementure devant centrale- 2 pièces

## 6. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale- 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

## INSTRUCTIONS:

1. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser la couture à part. Coupez 5 cm le long du bord vertical de la fente sur le dos arrière gauche. Appliquez l'entoilage thermocollant sur la zone de la fente sur les dos à partir de l'envers. Marquez la ligne de couture centrale (pli de la fente) à partir de l'endroit. Repassez la partie gauche le long du pli de la fente, sur la partie droite, repasser sur l'envers uniquement le surplus de couture du côté droit de la fente (6 cm). Alignez les pièces le long de la couture centrale et badigeonnez ensemble le long du bord supérieur de la fente. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Surjeter les surplus de couture de la fente. Coudre la couture centrale du dos jusqu'au coin de la fente. Faire une petite coupe dans le surplus de couture de la fente dans le coin sur la pièce droite. Repasser la couture centrale ouverte, repasser les surplus de couture de la fente et les coudre ensemble à la machine.
2. Coudre les pinces du buste et de la taille sur le devant. Repassez la partie intérieure des pinces du buste vers le haut, repassez la partie intérieure des pinces de la taille vers le centre.
3. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Épinglez le col supérieur sur le col inférieur, endroit contre endroit, et cousez l'extrémité du col et le bord extérieur du col. Couper les surplus de couture dans les coins couper dans la marge de couture près de la marque, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
5. Épinglez la parementure devant centrale sur le devant endroit contre endroit et coudre le bord devant central et revers jusqu'au marquage. Faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser.
6. Coudre les coutures des épaules des parementures centrales devant et des parementures dos, repasser la couture à part. Surjeter les bords extérieurs.
7. Coudre le col inférieur dans l'encolure de la pièce principale, et col supérieur dans encolure parementures, repasser la couture à part, badigeonner ensemble. Coudre les bords des épaules des parementures centrales devant à la main aux coutures des épaules du vêtement.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure du côté droit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

9. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.
10. Faire des boutonnères et coudre des boutons. Coudre le bouton caché.

**DESSIN TECHNIQUE:**

