

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь
2. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
4. Спинка – 1 деталь
5. Бочок спинки – 2 детали
6. Воротник – 1 деталь
7. Передняя часть рукава – 2 детали
8. Задняя часть рукава – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.



Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы спинки и рельефные срезы нижней части полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
2. По нижнему срезу верхней части полочки между треугольными метками проложить строчки со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски обметать и заутюжить вниз.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать локтевой срез рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в открытую пройму, совмещая надсечки. Припуск обметать.
5. Стачать боковой срез и срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть рукава.
6. Сложить воротник в кольцо, лицевой стороной внутрь и стачать. Воротник вывернуть, сложить пополам, изнаночной стороной внутрь. Втачать воротник в горловину, совмещая надсечки. Боковой срез воротника располагается у левого плечевого шва. Шов втачивания воротника обметать и приутюжить.
7. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

