

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия – 3 см, припуск среднего среза заднего полотнища - 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Верхняя часть переднего полотнища – 1 деталь
3. Нижняя часть переднего полотнища – 1 деталь
4. Обтачка спинки – 2 детали
5. Обтачка переда – 1 деталь
6. Волан_1 – 2 детали
7. Волан_2 – 2 детали
8. Волан_3 – 2 детали



9. Волан_4 – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка переда – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать вытачки на деталях заднего полотнища, глубины заутюжить к середине.
3. Обметать средние срезы заднего полотнища. Стачать средний срез заднего полотнища от метки молнии до метки разреза. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию и нижний разрез. Втачать застежку молнию.
4. Детали волана_4 сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез от острого угла до метки «о». Припуски у метки рассечь. Вывернуть волан на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Перегнуть волан по намеченной линии, скрепить по верхнему срезу.
5. Детали волана_3 сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез, вкладывая между ними волан_4. Вывернуть волан на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Перегнуть волан по намеченной линии, скрепить по верхнему срезу.
6. Детали волана_2 сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез, вкладывая между ними волан_3. Вывернуть волан на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Перегнуть волан по намеченной линии, скрепить по верхнему срезу.
7. Детали волана_1 сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез, вкладывая между ними волан_2. Вывернуть волан на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Перегнуть волан по намеченной линии, скрепить по верхнему срезу.
8. Стачать верхнюю и нижнюю части переднего полотнища, вкладывая между ними волан_1. Припуски заутюжить вверх и обметать.
9. Настрочить отлетное полотнище на юбку в швы стачивания воланов от правого бокового среза до первой метки.
10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.
11. Стачать боковые срезы обтачек. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть задние срезы обтачки и пришить к тесьме

застежки - молнии.

12. Нижний срез юбки обметать вместе с нижним срезом отлетного полотнища, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Настрочить разрез на заднем полотнище на 0.1 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

