

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, 3 крючка с петлями, клеевой флизелин, косая бейка шириной 4 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см, остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки - 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали
7. Пояс – 1 деталь



Из клеевой: обтачки горловины спинки и полочки.

Описание работы:

1. Продублировать детали обтачек клеевым флизелином.
2. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов от надсечки под молнию до низа. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.
3. Стачать рельефные срезы спинки, шов заутюжить к середине и обметать.
4. На верхней части полочки заложить и застрочить складки. Их глубины разутюжить. На нижней части полочки заложить и закрепить складки. Глубины заутюжить к боковому срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы спинки и полочки + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Поставить закрепку на боковом шве у проймы.
8. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить, обметать внешний срез. Наложить обтачки на лицевую сторону платья и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме молнии.
9. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
10. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие для выворачивания и вставляя в короткие стороны крючки и петли. Припуски в уголках высечь. Пояс вывернуть, выправить уголки и приутюжить. Стачать технологическое отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

