

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: косая бейка контрастного цвета (приблизительная длина указана на лекале полочки), застежка-молния, 3 пуговицы, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2 см, внешний припуск волана и розочки – см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки – 1 деталь
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Волан – 2 детали
6. Розочка – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



9. Пояс — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Пояс – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой обтачкой. Для пояса лучше использовать жесткую клеевую.
2. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Обметать средние срезы спинки. Стачать средние срезы спинки от метки под молнию до низа и разутюжить. Втачать застежку – молнию.
3. Сложить детали волана лицевой стороной наружу и уравнивать срезы. Окантовать внешний срез косой бейкой и приутюжить. Аналогичным образом обработать верхний срез розочки.
4. Притачать волан к рельефному срезу левой боковой части, соблюдая метки. Прикрепить верхний срез волана к плечевому срезу (до метки). Сложить розочку пополам, уравнивая короткие поперечные срезы. Прикрепить короткие срезы розочки к плечевому срезу поверх волана, уравнивая открытый срез розочки с рельефным швом боковой части полочки. Сложить свободный конец розочки спиралью, располагая спираль между круглыми метками. Стачать левый рельефный срез. Припуск обметать и заутюжить к центру. Стачать правый рельефный срез полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Подкроить по косой из основной ткани полосу длиной равной длине проймы и шириной 4 см. Заутюжить ее вдоль посередине лицевой стороной наружу, сложить с проймой и притачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону, надсечь припуски и настроить вдоль сгиба.
7. Стачать боковые срезы, припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Наложить обтачки на лицевую сторону платья и обтачать горловину. Припуски рассечь и отвернуть обтачку на изнаночную сторону. Прикрепить обтачку к плечевым швам и молнии.
9. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и подшить потайными стежками.
10. Сложить пояс вдоль пополам лицом внутрь и обтачать длинную и 1 короткую стороны. Пояс

вывернуть, выправить уголки и приутюжить. Стачать короткую сторону. Обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

