

Рекомендации по выбору ткани: платьевые, хорошо драпирующиеся ткани в полоску из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: подкладочная ткань;  
потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 1. 5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Передняя часть юбки – 1 деталь со сгибом
4. Задняя часть юбки – 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали

Детали подкладки кроются по лекалам верха.

#### Описание работы:



1. На полочке наметить и застрочить складки по намеченной линии. Верхнюю и среднюю складки заутюжить вниз, нижнюю складку заутюжить к боковому шву. Стачать средний срез полочки. Строчку следует начинать строго у размеченной линии горловины. Припуски разутюжить. Аналогичным образом обработать детали подкладки.
2. На спинке стачать вытачки. Заутюжить вытачки к среднему срезу. Стачать средний срез спинки. Строчку следует начинать строго у размеченной линии горловины. Припуски разутюжить. Аналогичным образом обработать детали подкладки.
3. Сложить полочку с подкладкой лицом внутрь и обтачать срезы проймы и горловины. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить.
4. Сложить спинку с подкладкой лицом внутрь и обтачать срезы проймы и горловины. Припуски на закруглениях рассечь.
5. Вложить плечевые срезы полочки между плечевыми срезами верха и подкладки спинки. Стачать плечевые срезы. Детали вывернуть и приутюжить.
6. Сложить правый боковой срез спинки с правым боковым срезом полочки (без подкладки), уровнять линию проймы и стачать, продолжая шов на деталях подкладки. Припуски швов разутюжить. Детали вывернуть и приутюжить.
7. Аналогичным образом сложить детали по левому боковому срезу. Стачать участок между метками на деталях подкладки и на деталях верха. Припуски швов разутюжить. Детали вывернуть и приутюжить.
8. На передней части юбки заложить 2 двойные встречные складки. Складки скрепить по верхнему срезу и приутюжить на 1/3 длины. Аналогичным образом заложить складки на задней части юбки.
9. На деталях юбки стачать, заутюжить и обметать правый боковой срез. Левый боковой срез обметать по отдельности, стачать от метки до низа и разутюжить.
10. Стачать лиф с юбкой только на деталях верха. Припуски заутюжить вверх. Втачать застежку-молнию только на деталях верха. Припуски приутюжить.
11. Нижний срез подкладки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания юбки. Левый боковой срез подкладки подвернуть и пришить к тесьме молнии.
12. Нижний срез изделия обметать, подогнуть и подшить потайными стежками.

Платье рекомендуется носить с тонким контрастным ремешком.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

