

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: декоративный шнур.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2 см; припуск по срезам декольте спинки и полочки, пройм спинки и полочки - 1.5 см; по срезам кулисок – см; остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Кулиска плеча – 2 детали
4. Кулиска бока – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Заутюжить короткие срезы кулиски на 1 см на изнаночную сторону. Заутюжить кулиски вдоль посередине изнаночной стороной внутрь.



2. Припуски декольте спинки и полочки, припуски пройм спинки и полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
3. Проложить вдоль правого бокового среза спинки и полочки от верха до метки строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до длины кулиски. Наложить кулиски на боковые срезы спинки и полочки от верхнего среза до метки и скрепить. Сгиб кулиски направлен от среза. Стачать правый боковой шов, припуски приутюжить. Стачать левый боковой шов, припуски приутюжить.
4. Проложить вдоль плечевого среза спинки и полочки строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до длины кулиски. Наложить кулиски на плечевые срезы спинки и полочки и скрепить. Сгиб кулиски направлен от среза. Стачать плечевой шов, припуски приутюжить.
5. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
6. В кулиски продеть шнур: сначала в одну из кулисок снизу вверх, затем в другую сверху вниз. Закрепить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

