

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см; припуск на подгибку низа рукава – 1. 5 см; припуск вдоль шлицы – 6 см; остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Левая часть полочки - 1 деталь
2. Правая часть полочки - 1 деталь
3. Центральная часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть спинки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Левая часть воротника - 2 детали
7. Правая часть воротника - 2 детали



8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь
10. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и полочки.
2. На левой центральной части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях центральных частей спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от надсечки под молнию до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.
3. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. На левой полочке заложить и закрепить складки вдоль рельефного шва следующим образом: начинать от нижней складки и закладывать все на лицевой стороне. Две нижние метки соединить вместе, получившееся внутреннее ребро направить вниз. Складку заколоть. Следующие две нижние метки соединить вместе и заколоть (внутреннее ребро направить вниз) и т. Д. Внутренние ребра всех складок направлены вниз.
5. Стачать рельефный срез полочки. Припуск у верхней метки правой части полочки рассечь. Припуски заутюжить к правой части, обметать.
6. Детали правой части воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать две внешние стороны. Припуски в уголке подрезать, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Детали левой части воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать две внешние стороны. Припуски в уголке подрезать, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Притачать правый воротник к рельефу полочки, левый воротник к вырезу горловины и плечевому срезу.

7. Стачать плечевые срезы (обратите внимание, левый воротник входит в плечевой шов), припуски заутюжить на спинку, обметать. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
8. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукава в проймы, приутюжить. Подрезать припуски проймы и оката рукава до 0. 7 см.
9. Подкроить косую бейку шириной 3. 5 см и длиной, равной длине проймы. Окантовать пройму вкруговую. Приутюжить шов.
10. Стачать средний передний срез обтачек полочек и плечевые срезы обтачек, обметать внешний срез, сложить их с платьем и обтачать срез горловины спинки, участок правого рельефного среза и горловину полочки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачки на изнаночную сторону. Припуск среднего среза обтачки спинки подвернуть и прикрепить к тесьме застежки – молнии. Проложить отделочную строчку вдоль горловины спинки и полочки на 0. 1 см от шва втачивания, отгибая воротники, и по концам воротников.
11. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

