

Рекомендации по выбору ткани: рубашечная ткань из натуральных или смесовых волокон (х/б, вискоза, п/э).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 9 пуговиц, тесьма с кантом.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Планка – 4 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Пата – 4 детали
10. Манжета — 2 детали

Из клеевой:



1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Планка – 2 детали
4. Манжета — 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином планки, манжеты, верхний воротник и внутреннюю стойку.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. На верхней части полочки по размеченным линиям заложить и застрочить складки. Обратите внимание: глубины складок направлены к борту, а ребра – к боковому шву. Приутюжить складки.
4. Стачать вытачки на верхней части полочки. Заутюжить вытачки вверх. На нижней части полочки заложить и закрепить мягкие складки. Глубины складок направлены к середине полочки.
5. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать боковые швы отдельно на верхних и нижних частях полочки и спинки. Швы обметать и заутюжить к спинке. Стачать верхние и нижние части, вставляя в шов кант. Шов обметать и заутюжить вверх.
6. Планки сложить лицом к лицу и обтачать детали по внешнему срезу. Планки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке. Шов заутюжить в сторону планки. Внутреннюю планку подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
7. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
8. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
9. Детали паты сложить попарно лицом к лицу и обтачать длинные стороны и угол. Детали вывернуть, приутюжить и отстрочить на 0.1 см от края. По разметке обметать петлю. С изнаночной стороны рукава настрочить открытый срез паты строго по размеченным линиям.
10. На рукаве застрочить защипы: перегнуть деталь по намеченной линии и застрочить от 0.1 см от сгиба. приутюжить деталь. Обметать срезы рукавов. Стачать срезы рукавов до надсечки. Швы разутюжить. Вдоль оката проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.

Втачать рукава в пройму. Шов обметать и заутюжить к рукаву.

11. Манжеты сложить сдоль пополам лицом внутрь и обтачать боковые стороны. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания манжеты. Манжеты вывернуть и приутюжить. По низу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

12. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах. Пришить пуговицы на лицевой стороне рукава по центру настрачивания паты.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

