

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон, желательно с добавлением эластана.

А также вам необходимо: резинка шириной 0. 7 см, kleevaya kromka.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по вырезу горловины спинки и полочки – 1. 5 см; по низу изделия – 3 см; по верхнему срезу передних и задних половинок шорт, а также по нижнему срезу спинки и нижней части полочки — 2 см; по нижнему срезу передней и задней части рукава -0 см; по плечевому срезу рукава у оката припуск 1 см и к нижнему срезу плавно сходит к нулю. Остальные швы 1 см.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрай:**

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Передняя половинка — 2 детали
7. Задняя половинка — 2 детали
8. Завязки — 2 детали (3. 7 см \* 70 см каждая)

Совет: шов втачивания рукава при обметывании срезать оверлоком до 0. 5-0. 7 см

**Описание работы:**

1. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
2. Вырез горловины спинки и верхней части полочки обработать швом «американка» (его еще называют «московский»). Для этого заутюжить припуск на изнаночную сторону на 1. 5 см, прострочить на 0. 1-0. 2 см от сгиба. Срезать припуск близко к строчке. Подогнуть припуск еще раз и проложить строчку по предыдущей. Шов приутюжить. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить. Поставить закрепку в верхней части шва, закрепляя припуск.
3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по нижнему срезу верхней части полочки. Собрать сборку между надсечками. Стачать верхние и нижнюю части полочки. Шов заутюжить вниз и обметать.
4. Продублировать kleевой кромкой левый боковой срез спинки. Обметать по-отдельности срезы левого бокового шва. Стачать левый боковой срез от проймы до надсечки. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию. Стачать правый боковой срез. Шов обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать средние срезы передних и задних половинок. Швы обметать и заутюжить на правую половинку. Стачать боковые срезы шорт. Швы обметать и заутюжить к спинке.
6. Сложить лиф и шорты изнаночной стороной внутрь. Стачать на 0. 7 см от края. Детали вывернуть на изнаночную сторону, приутюжить и стачать еще раз на 1. 3 см от шва. Шов заутюжить вниз. Настрочить припуск на шорты.
7. Стачать нижний срез рукава. Шов обметать и заутюжить к спинке. Обметать тонким ролевым швом низ рукава и плечевые срезы рукава от оката до низа рукава. Стачать участок плечевого шва на рукаве от оката до надсечки.
8. втачать рукава в пройму. Шов обметать и заутюжить.
9. Стачать шаговой шов, обметать и заутюжить к задней половинке.
10. Нижние срезы заутюжить сначала на 1см , а затем еще на 2 см и настручить.
11. Аккуратно прорезать петлю для вдевания резинки и обметать вручную. Продеть резинку и закрепить.
12. Подкроить завязки. Заутюжить детали вдоль посередине. Детали развернуть и заутюжить к сгибу продольные срезы. Стачать детали. Притачать завязки к плечевому шву.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

