

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон, например, лен.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 7 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия - 2 см. Припуск подгибки низа рукава – 1. 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Вставка спинки – 1 деталь
4. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
5. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
6. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
7. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
8. Вставка полочки – 2 детали
9. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали



10. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали

11. Стойка – 2 детали

12. Подборт – 2 детали

13. Рукав – 2 детали

14. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Вставка спинки – 1 деталь

2. Вставка полочки – 2 детали

Из клеевой: подборт, стойка, вставка спинки, вставка полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, стойку, вставку спинки, вставку полочки.

2. Стачать средние срезы верхней и нижней частей спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,1 и 0.7 см от швов стачивания. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей полочки и спинки. Заутюжить припуски к центру и обметать. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,1 и 0.7 см от швов стачивания.

3. Стачать боковые срезы верхних частей спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы нижних частей спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Стачать боковые срезы вставок, припуски швов разутюжить. Обметать на вставке прорези под пояс по разметке. Стачать боковые срезы вставок спинки и полочки из подкладочной ткани. Припуски швов разутюжить. Обметать нижний срез.

5. Сложить вставку из основной и подкладочной ткани по верхнему срезу лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними верхнюю часть платья и стачать. Отвернуть вставки вниз. Притачать нижнюю часть платья к вставке из основной ткани. Заутюжить припуски шва на вставку. Настрочить нижний обметанный срез подкладки вставки в шов притачивания вставки из основной ткани к нижней части платья. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,1 и 0.7 см от швов притачивания вставки.

6. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Втачать короткие стороны внешней стойки в горловину. Припуск в уголке рассечь. Втачать стойку в горловину спинки и полочки, припуски заутюжить на стойку. Притачать внутреннюю стойку к подбортам, припуски разутюжить. Обметать внешний срез подборта и внутренней стойки, подогнуть на изнаночную сторону и настроить. Подборт со стойкой наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта и верхнему срезу стойки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь.

8. Притачать нижние края подбортов к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Настроить внутреннюю стойку в шов притачивания внешней стойки. Проложить отделочную строчку вдоль борта и по краю стойки.

9. Обметать нижний срез рукава. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0.3 и 1.0 см от края. Припуски проймы у меток рассечь, втачать рукава в пройму, припуски обметать. Припуски нижней части проймы обметать, подогнуть внутрь и настроить.

10. Обметать нижний срез изделия. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 1.0 и 1.7 см от низа.

11. На правой полочке обметать петли. В соответствии с ними на левой полочке пришить пуговицы.

12. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,1 и 0.7 см по периметру пояса.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

