

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 3 см, по плечевым и боковым срезам – 1 см, остальные швы см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

#### Описание работы:

1. Подкроить косую бейку шириной 4 см для обработки капельки, горловины и низа рукавов.
2. На полочке по разметке вырезать капельку. Обработать срез косой бейкой.
3. Стачать правый плечевой срез, обметать и заутюжить на спинку.
4. Вдоль горловины полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку от плечевого среза до надсечки. Длина горловины от плечевого среза до капельки указана на лекале полочки. Окантовать горловину косой бейкой. Срезы капельки располагаются встык.
5. Стачать левый плечевой срез, обметать и заутюжить на спинку.
6. По низу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку между надсечками через верхний срез. Общая длина низа рукава указана на лекале спинки. Окантовать низ рукава.



---

7. Стачать нижний срез рукава, одновременно стачивая боковой шов. Шов на закруглениях рассечь, заутюжить на спинку и обметать. Поставить закрепки на левом плечевом шве и на нижних срезах рукавов.

8. Нижний срез изделия заутюжить сначала на 1 см, а потом еще на 2 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

