

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: 5 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия 1. 5 см. Остальные припуски 0. 8 см. Внешний срез рюши – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Планка - 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Стойка – 2 детали
8. Рюша – 2 детали

Из клеевой прокладки:



1. Планка – 2 детали

2. Верхняя стойка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой планки и верхнюю стойку.

12. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вниз.

23. Обметать внешний срез рюши ролевым швом. По внутреннему срезу проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать рюшу к полочке. Сложить планки вдоль посередине и притачать к полочке. Полочку рассечь в уголках по метке. Заправить припуски планки внутрь и закрепить изнутри строчкой. Припуски планки, рюши и полочки одновременно обметать и приутюжить. Проложить строчку по лицевой стороне планки вдоль планки на 0.1 см от шва.

34. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать плечевой срез. Шов обметать и заутюжить на спинку.

454. Стачать боковой срез. Шов обметать и заутюжить на спинку.

56. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки. Проложить отделочные строчки по воротнику и стойке.

6. 7. По верхнему срезу рукава между круглыми метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать шов рукава. Припуски обметать. Стачать манжету в кольцо. Вывернуть, сложить вдоль посередине и притачать к рукаву. Втачать рукава в пройму, шов обметать и приутюжить.

78. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

89. На правой планке наметить и обметать петли, на левую пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

