

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смешанных волокон контрастных цветов.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевой флизелин, косая бейка шириной 4 см, ремень.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 2.0 см, остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из темной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь
3. Левая часть полочки – 1 деталь
4. Обтачка спинки — 2 детали
5. Обтачка полочки правая 1 деталь

Из светлой ткани:

1. Нижняя часть спинки - 2 детали



2. Центральная часть полочки - 1 деталь

3. Обтачка полочки левая - 1 деталь

Из клеевой: обтачки горловины спинки, обтачки горловины полочки.

Описание работы:

1. Продублировать обтачки клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить нагрудные вытачки вверх, талиевые — к середине детали.

3. Притачать верхнюю часть спинки к нижней детали спинки. Шов заутюжить вверх и обметать. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов от надсечки под молнию до низа. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.

4. Притачать верхнюю правую часть полочки к центральной от плечевого среза до угла. Припуск в уголке рассечь, шов обметать и заутюжить к центральной части. Заложить и закрепить складки на верхней правой части полочки (глубины направлены к пройме).

5. Заложить и закрепить складки на левой части полочки (глубины направлены к среднему срезу). Притачать левую часть полочки к центральной части, рассекая в уголке. Припуски заутюжить в верхней части на центральную часть, в нижней части — к левому боковому шву, обметать.

6. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить и обметать. обметать внешний срез обтачек. Сложить платье с обтачкой правой части горловины лицом к лицу и обтачать. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки-молнии.

8. Притачать верхнюю правую часть полочки к центральной, припуски обметать. Сложить платье с обтачкой левой части горловины лицом к лицу, располагая верхнюю часть полочки между ними и обтачать. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки-молнии.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Поставить закрепку на боковом шве у проймы.

11. Подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

