

## Gilet À Boutons - Patron de couture #2091

Recommandations sur le tissu: fin tissu de costume naturel/mélangé.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 6 boutons;

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Devant central - 2 pièces
5. Inférieur col - 1 pièce

6. Col supérieur - 1 pièce
7. Parementure devant centrale - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
9. Cadre de poche - 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Grande sac de poche - 2 pièces
2. Petite sac de poche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Col supérieur - 1 pièce
4. Cadre de poche - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez un entoilage thermocollant sur le devant le long du pli du revers, sa largeur doit être égale 1 cm (entoilage thermocollant).
2. Coudre les pinces sur le dos. Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre les dos latéraux aux dos centrales. Surjeter les marges de couture et repasser vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.
3. Coudre les devants latéraux au devant central. Surjeter les marges de couture et repasser vers le centre.
4. Marquez la position des poches avec des lignes parallèles. Pliez le cadre de la poche en deux, envers contre envers et repasser. Marquez des lignes auxiliaires sur le cadre de poche pour le coudre parallèlement au pli. Coudre le sac de poche plus grand sur la ligne supérieure. Coudre le cadre de la poche sur la ligne inférieure. Couper le devant entre les lignes. Couper en diagonal hacia el final de la costura a 1-1,5 cm del final de la abertura del bolsillo. Pliez le cadre sur le côté droit à travers l'ouverture obtenue, redresser les bords. Fixez les coins des poches en cousant une ligne à double point sur l'envers dans les coins. Coudre la petite poche dans la couture du cadre de la poche. Coudre les bords des sacs de poche, surjeter.
5. Coudre les bords des épaules et des côtés du gilet. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
6. Épinglez le col supérieur au col inférieur et cousez les coins et le bord extérieur. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Couper les coins, couper dans la marge de couture près de la marque. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
7. Coudre et repasser ouvertes les marges de couture le long des bords épaules de la parementure dos et de la parementure milieu devant. Surjeter le bord extérieur.

8. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord devant central. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col. Couper les coins. Surpiquer le surplus de couture le long du bord central devant: sur la parementure centrale le long de la fermeture, et sur le devant le long de la partie repliée. Placer la ligne de point à 0,2 cm de la couture. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit, redresser les coutures.

9. Coudre le col inférieur dans l'encolure du gilet, coudre le col supérieur dans l'encolure de la parementure du dos et de la parementure du milieu devant. Repassez les surplus de couture de la couture du col et cousez-les ensemble près de la couture.

10. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 6 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

11. Surjeter bord inférieur. Coudre le coin inférieur sur la parementure centrale devant. Marge de couture pour ourlet plier à l'intérieur et surpiquer.

12. Faire des boutonnières sur le devant droit, et coudre les boutons sur le devant gauche.

## DESSIN TECHNIQUE:

