

Рекомендации по выбору ткани: х\б или смесовые плательные ткани контрастных цветов.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевой флизелин, косая бейка шириной 4 см, пряжка шириной 5 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 2.0 см, остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из темной ткани:

1. Верхняя левая часть спинки - 1 деталь
2. Нижняя правая часть спинки - 1 деталь
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Пояс — 1 деталь

Из светлой ткани:

1. Верхняя правая часть спинки - 1 деталь
2. Нижняя левая часть спинки - 1 деталь



3. Боковая левая часть полочки - 1 деталь
4. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой: обтачки горловины спинки, обтачка горловины полочки.

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевым флизелином.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить нагрудные вытачки вверх, талиевые — к середине детали.
3. Стачать верхние и нижние детали спинки. Шов обметать и заутюжить вверх. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов от надсечки под молнию до низа. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.
4. Притачать верхнюю правую часть полочки к центральной. Шов обметать и заутюжить к центральной части. Стачать вертикальный срез складки. Шов разутюжить и обметать. Стачать рельефный срез полочки от проймы до складки. В уголке складки шов рассечь. Шов обметать и заутюжить к центральной части. Заложить по разметке встречную складку. По лицевой стороне полочки проложить скрепляющую строчку вдоль верхнего среза складки.
5. Стачать плечевой срез. Шов обметать и заутюжить на спинку.
6. Стачать плечевой срез обтачек. Шов обметать и заутюжить к полочке. обметать внешний срез обтачек. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки–молнии.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку. Поставить закрепку на боковом шве у проймы.
9. Подгибку низа платья обметать и заутюжить внутрь. Настрочить подгибку.

10. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см по периметру пояса. Продеть и закрепить пряжку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

