

Рекомендации по выбору ткани: х\б плательные ткани (тонкая джинса).

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, подкладка, клеевой флизелин, косая бейка шириной 4 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см, остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Верхняя часть полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из подкладки:



1. Подкладка полочки - 1 деталь

Из клеевой: обтачки горловины спинки.

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевым флизелином.

2. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов от надсечки под молнию до низа. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.

3. Стачать рельефные срезы спинки, шов заутюжить к середине и обметать.

4. Обметать внешний срез обтачек. Сложить детали спинки с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки-молнии.

5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы спинки + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы спинки с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. На верхней части полочки заложить и закрепить складки вдоль рельефного шва следующим образом: начинать от крайней складки и закладывать все на лицевой стороне. Две нижние метки соединить вместе, получившееся внутреннее ребро направить вниз. Складку заколоть. Следующие две нижние метки соединить вместе и заколоть (внутреннее ребро направить вниз) и т. Д до линии середины полочки. Внутренние ребра всех складок направлены вниз. У линии середины верхней части полочки образуется встречная складка.

7. Сложить вместе лицом к лицу детали верха и подкладки верхней части полочки. Обтачать по срезам горловины и проймы. Припуски надсечь, детали вывернуть и приутюжить. Верхнюю часть полочки вывернуть наизнанку. Вложить в плечо полочки плечевой срез спинки между верхом и подкладкой. Стачать плечевой срез. Детали вывернуть и приутюжить. Скрепить полочку по нижнему и боковым срезам и далее обрабатывать как однослойную деталь.

8. Притачать к верхней части полочки боковые части полочки. Шов заутюжить вниз и обметать.

9. Стачать рельефный срез полочки. Шов заутюжить к середине и обметать.

10. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку. Поставить закрепку на боковом шве у проймы.

11. Заутюжить подгибку низа платья сначала на 1 см, а затем на 2 см. Настрочить подгибку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

