

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон, например, джинсовая ткань.

А также вам необходимо: ткань – компаньон для окантовки; нитки контрастного цвета для отстрочки; 1 потайная застежка – молния; 8 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Погон – 2 детали

Из ткани - компаньона:

1. Мешковина кармана – 2 детали
2. Погон – 2 детали

Описание работы:



1. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см.
2. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от метки застежки молнии до низа. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку. Втачать молнию.
3. Заложить и закрепить по разметке складки на центральной части полочки. Наложить мешковину кармана на центральную часть и обтачать вход в карман. Припуски на закруглениях рассечь, рассечь припуск рельефа у метки. Вывернуть мешковину на изнаночную сторону, выправить из мешковины кант шириной 0.3 см, приутюжить. Проложить вдоль входа в карман отделочную строчку на 0.5 см от края.
4. Стачать рельефные срезы переда от плечевого среза до метки. Строчку прервать и стачать мешковину кармана с нижней частью боковой части полочки от метки до бокового среза. Припуски рельефа заутюжить к середине и обметать, переходя на мешковину кармана. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить из ткани - компаньона косые бейки шириной 5 см и длиной равной длине горловины и длине нижнего среза рукава. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и окантовать срез горловины и нижние срезы рукавов. Выправить из бейки кант шириной 0.3 см, приутюжить. Настрочить бейку на изделие на 0.1 см от сгиба. Подогнуть концы бейки у молнии и подшить вручную.
7. Сложить детали погона лицевыми сторонами внутрь и обтачать длинные и наклонные стороны. Припуски в уголках подрезать, вывернуть погон на лицевую сторону, приутюжить. Обметать открытый срез. Обметать на погоне петлю. Наложить погон с изнаночной стороны на плечевой шов, совмещая метку и шов притачивания погона, и настрочить. Пришить по разметке пуговицу, пристегнуть погон.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Нижний срез изделия заутюжить на 1 см, затем еще на 2 см и настрочить.
10. Пришить пуговицы на складки в соответствии с техническим рисунком.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

