

Рекомендации по выбору ткани: тонкие плательные ткани, шифон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск на подгибку низа основной детали 2. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полотнище брюк – 2 детали
2. Пояс задней половинки – 1 деталь
3. Пояс передней половинки – 1 деталь
4. Подкладка – 2 детали

Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачки на брюках. Заутюжить вытачки к центру. Стачать средний срез, обметать и приутюжить.
2. Наметить и стачать вытачки на подкладке. Заутюжить вытачки к центру. Стачать средний срез, обметать и приутюжить. Припуск на подгибку низа подкладки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
3. Сложить подкладку с верхом изнаночной стороной внутрь, уравнять и скрепить верхние и боковые срезы. Далее обрабатывать как однослойную деталь. Боковые срезы обметать, подогнуть и настрочить.



4. Припуск на подгибку низа брюк обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

5. Сложить деталь пояса задней половинки вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по короткой и длинной стороне до метки. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить концы. Притачать внешний срез пояса к верхнему срезу брюк. Внутренний срез пояса подвернуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания верхнего среза. Аналогично обработать пояс передней половинки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

