

2175 - Patron de couture #2175

Recommandations sur le tissu: Tissu Polaire, doux épais tissu tricoté (tissu de pied de page).

Vous aurez également besoin de: tissu tricoté côtelé ou tissu tricoté de haute élasticité; tricoté entoilage thermocollant; cordon pour capuche; fermeture éclair de séparation; bouchons d'extrémité de cordon.

Marges de couture: Marge de couture le long de l'ourlet parementures avant centraux - 0 cm; Marge de couture du bord extérieur de la capuche 2 cm. Marge de couture le long de l'ouverture de la poche - 2 cm. Toutes les autres coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.



Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Devant - 2 pièces
2. Dos - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Poche plaquée - 2 pièces
5. Capuche - 2 pièces
6. Parementure devant centrale - 2 pièces
7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Tissu principal 1:

1. Parementure de l'ourlet - 1 pièce
2. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquer un entoilage thermocollant sur la zone des boutons et sur le bord incliné de la poche.
2. Coudre des pinces sur le devant, si le patron de couture à votre taille les a.
3. Surjeter ouverture poche. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer. Surjeter les bords supérieur, inférieur et latéraux des poches et les replier sur l'envers et repasser. Marquer la position de la poche sur le devant et surpiquer poche.
4. Coudre les bords des épaules du sweat. Repassez les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre la manche dans l'emmanchure ouverte. Surjeter la couture. Coudre le bord côté et le bord des manches. Surjeter la couture et repasser vers l'arrière.
6. Pliez la parementure en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers et repasser. Coudre la parementure à l'ourlet en étirant légèrement la parementure. Surjeter et repasser.
7. Coudre la couture de la capuche. Surjeter la couture et repasser vers la gauche. Faire des boutons. Surjeter bord extérieur de la capuche, plier sur l'envers et surpiquer, et ainsi faire un tunnel. Coudre la capuche dans l'encolure.
8. Coudre les bords des épaules de la parementure milieu devant et des parementures de l'encolure dos.

Repasser la couture ouverte. Surjeter extérieur et infér. bords parementures avant centraux et parementures. Épinglez la parementure centrale devant sur le devant, ajustez les bords, insérez la fermeture éclair et cousez le long de l'encolure et du bord central. Pliez parementure devant centrale sur l'envers et faufiler ensemble le long du bord de l'épaule. Coudre à la main le bord inférieur de la parementure centrale devant à la couture de la patte inférieure. Cousez un point décoratif le long de la fermeture éclair.

9. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le poignet au bord inférieur de la manche, en l'étirant légèrement. Surjeter et repasser.

10. Insérer le cordon dans le tunnel, fixer les bouts du cordon.

DESSIN TECHNIQUE:

