

Рекомендации по выбору ткани: легкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все припуски - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Пояс – 1 деталь
4. Стойка – 2 детали

Из клеевой:

1. Пояс – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю стойку и пояс.
2. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки. Длина бейки равна удвоенной длине

разреза + 4 см, ширина - 5 см. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Наметить на спинке линию разреза, прорезать. Разложить спинку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настроить в шов притачивания.

3. По верхнему срезу полочки проложить строчку со слабо затянутой нитью и собрать сборку.

4. Стачать правый боковой срез. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать срезы левого бокового шва. Стачать левый боковой шов от проймы до метки, припуски разутюжить.

5. Подкроить из основной ткани косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, сложить со срезом проймы и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба.

6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и боковые срезы. Припуски рассечь. Стойку вывернуть и приутюжить, заутюжить нижние срезы внутрь. По разметке к нижней стойке притачать верхние срезы спинки и полочки. Верхнюю стойку притачать в край к нижней стойке. Детали приутюжить.

7. Деталь пояса сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону. По нижнему срезу изделия проложить строчку со слабо затянутой нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю часть пояса к нижнему срезу топа. Припуски заутюжить на пояс. Необработанный срез внутреннего пояса заутюжить на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания верхнего пояса.

8. На стойке и поясе пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

