

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: клеевая прокладка, 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск низа блузки 2 см, внешний припуск рюши см, верхние срезы деталей спинки и полочки 2 см, припуск по всем остальным срезам 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Нижняя часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Планка – 2 детали
6. Бретель – 4 детали
7. Рюша - 4 детали

Из клеевой:

1. Планка – 2 детали
2. Бретель – 2 детали



Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхние планки и верхние бретели.
2. Наметить и стачать вытачки на нижней части полочки. Глубины заутюжить к центру.
3. Обметать верхний срез верхней части полочки, подогнуть внутрь и настрочить.
4. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Шов обметать и заутюжить вниз.
5. Стачать рельефный срез спинки. Шов обметать и заутюжить к центру спинки. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить налево. Обметать верхний срез спинки, подогнуть внутрь и настрочить.
6. Стачать боковой срез. Шов обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать боковые срезы бретелей. Припуски разутюжить. Внешний срез рюши обметать ролевым швом. По внутреннему срезу проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать рюши к верхней бретеле. Сложить верхнюю и нижнюю бретели лицом внутрь (так, чтобы рюша была внутри) и стачать внутренний срез. Рассечь припуски и вывернуть на лицевую сторону. Притачать нижнюю бретель к блузке. Припуск верхней бретели подогнуть внутрь и настрочить в край.
8. Обметать низ блузки, подогнуть припуск на изнаночную сторону и настрочить.
9. На верхней части полочки по срезу борта проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать верхнюю планку к полочке. Отвернуть нижнюю планку на лицевую сторону и обтачать верхний и нижний уголки. Высечь уголки и вывернуть на лицевую сторону. Припуск нижней планки подогнуть внутрь и настрочить.
10. На правой планке обметать петли. На левой планке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

