

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск низа туники и низа рукава – 2 см, припуск по всем остальным срезам 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Планка полочки – 2 детали
5. Планка спинки – 2 детали

Из клеевой:

1. Планка полочки – 1 деталь
2. Планка спинки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхние планки полочки и спинки.



2. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Стачать плечевые срезы планок. Припуски разутюжить. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внутреннему срезу. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать планку к тунике. Шов обметать и приутюжить.
4. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть рукава. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать.
5. Обметать низ рукава, подогнуть припуск на изнаночную сторону и настрочить.
6. Обметать низ туники, подогнуть припуск на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

