

Рекомендации по выбору ткани: легкие блузочные из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 8 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

**Внимание!** в данной модели манжеты исполняют чисто декоративную функцию (они не застегиваются)

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка полочки – 2 детали
2. Нижняя часть полочки - 1 деталь
3. Кокетка спинки - 1 деталь
4. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
5. Планка – 4 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Обтачка горловины – 2 детали



---

## 10. Пата – 4 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 1 деталь

2. Манжета – 2 детали

3. Планка – 2 детали

### Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином планки, обтачку горловины и манжеты.
2. По верхним срезам нижних частей полочки и спинки проложить строчки со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
3. Притачать нижние части полочки и спинки к кокеткам. Швы обметать и заутюжить вверх.
4. Планки сложить попарно лицом внутрь и обтачать: левую планку по внешнему срезу до низа (до начала уголка), правую – по внешнему срезу и уголку до надсечки. На правой планке рассечь припуск на шов по надсечке. Детали вывернуть и приутюжить. На полочке рассечь припуск под планку не доходя до линии шва 1 мм. Притачать внешние части планок к полочке. Отвернуть левую планку на лицевую сторону, убирая припуск низа внутрь. Отвернуть правую планку на лицевую сторону, расправляя нижний уголок с лицевой стороны. Припуски внутренних планок подогнуть внутрь. Проложить отделочную строчку по планкам, одновременно притачивая внутренний срез. Закрепить нижний уголок правой планки с лицевой стороны.
5. Стачать боковые и плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
6. Сложить обтачки горловины лицевой стороной внутрь и обтачать по внутреннему срезу и коротким сторонам. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания обтачки к горловине. Вывернуть на лицевую сторону, рассекая на закруглениях. Втачать внешнюю обтачку в горловину. Припуск внутренней обтачки подогнуть и настроить в шов притачивания внешней обтачки.
7. Разрезать нижнюю часть рукава по разметке. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной двойной длине разреза на рукаве. Бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Развернуть бейку. Внешние срезы бейки направить в центр бейки и приутюжить. Сложить еще раз пополам и приутюжить. Обтачать разрезы на рукаве косой бейкой.
8. Сложить паты попарно и обтачать по двум длинным сторонам и уголку. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. По верхнему срезу нижней части рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать нижнюю и верхнюю часть рукава, вкладывая пату в шов с изнаночной стороны. Стачать шов рукава. Обметать

и заутюжить на заднюю часть рукава. Втачать рукава в пройму. Шов обметать и приутюжить.

9. Манжеты сложить пополам лицом внутрь и обтачать короткие стороны. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

10. Низ изделия подогнуть дважды на 1 см. На изнаночную сторону и настрочить.

11. На правой полочке, манжетах и патах обметать петли. На левой части полочки, манжете и на рукаве пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

