

## Weite Hosen - Schnittmuster #2264

Stoffempfehlungen: dünne natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Reißverschluss; Haken und Öse; Futterstoff.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum - 2.5 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Hintere Hälfte - 2 Stück
2. Vordere Hälfte - 2 Stück
3. Seitenteil - 2 Stück
4. Reißverschlussblende - 1 Stück
5. Gürtel - 1 Stück

Futterstoff:

1. Taschenbeutel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Reißverschlussblende - 1 Stück
2. Gürtel - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen. Einen Streifen aus Bügelvlies an der Taschenöffnung, seine Breite sollte gleich sein 1 cm.
2. Die Abnäher auf der hinteren Hosenhälfte markieren und annähen. Bügeln Abnäher Richtung Mitte. Den hinteren Mittelrand versäubern. Die hintere Mittelnäht nähen und auseinander bügeln.
3. Falten Sie die vordere Hälfte der Hose mit der linken Seite aufeinander, sodass die Innennahtkante und die Seitennahtkante übereinstimmen, und bügeln Sie die Falte.
4. Den Taschenbeutel auf die vordere Hälfte der Hose stecken rechts auf rechts und taschenöffnung nähen. Taschenbeutel auf die linke Seite falten und bügeln. Einen Zierstich entlang der Taschenöffnung nähen von 0.1 cm und bügeln. Vordere Hosenhälfte auf das Seitenteil stecken, dabei die Linien der Taschenöffnung anpassen. Nähen und versäubern Futter der Tasche. Das Seitenteil an der oberen und seitlichen Kante an der vorderen Hosenhälfte festheften.
5. Den nahtlosen Besatz von der linken Vorderhälfte abschneiden, dabei 1 cm Nahtzugabe entlang der Mittelnäht lassen. Die vordere Mittelkante und die Kante der Reißverschlussblende vernähen.
6. Nähen Sie die Mittelkante der Vorderhälften zusammen und beginnen Sie dabei am Rand des nahtlosen Besatzes. Den nahtlosen Besatz des Reißverschlusses auf die linke Seite falten und bügeln. Den Reißverschluss an der Mittelkante der linken Hosenhälfte ausrichten und nähen. Das freie Reißverschlussband an den nahtlosen Besatz der rechten Hosenhälfte annähen. Einen Zierstich entlang der markierten Linie auf der rechten Hosenhälfte nähen an 0.1 cm. Falten Sie den Reißverschlussbesatz der Länge nach in zwei Hälften, die linken Seiten aufeinander, und versäubern Sie die längere Kante und die kürzere untere Kante. Nähen Sie den Reißverschlussbesatz an die Naht des Reißverschlussbands auf der linken Hälfte. Einen Fixierstich am Ende des Verschlusses von der rechten Seite der Hose annähen. Nähen Sie die Unterkanten des mittleren Vorderbesatzes und des Reißverschlussbesatzes von der Rückseite her mit Steppstichen zusammen.
7. Nähen Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die inneren Beinnähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Unterkante des Gürtels versäubern. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten links auf links und bügeln. Den Gürtel an die Oberkante der Hose nähen, die Ecken des Gürtels nähen. Ecken wegschneiden, drehen sie den gürtel mit der rechten seite nach außen. Den versäuberten Rand in die Gürtelnäht einsteppen.

9. Nahtzugabe für den Saum versäubern, auf die linke Seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.
10. Haken und Öse an den Gürtel nähen.
11. Passen Sie die Seitennaht und die Innennaht an und bügeln Sie die Falte an der hinteren Hose.

**Technische Zeichnung:**

