

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон, желательно с добавлением эластана.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия равна ширине складки + 0.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 1 деталь
3. Кокетка спинки – 4 детали
4. Кокетка переда – 2 детали

Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка переда – 1 деталь

Описание работы:



1. Продублировать клеевой прокладкой кокетки.
2. Стачать выточки на деталях заднего полотнища, глубины заутюжить к середине. Притачать кокетки спинки к задним полотнищам. Швы обметать и заутюжить вверх. Обметать по-отдельности средний срез задних половинок. Стачать средний срез от надсечки под молнию до разреза. Швы разутюжить. втачать застежку-молнию, шов приутюжить. Обметать нижний срез.
3. Подгибку низа передней половинки обметать, заутюжить и настрочить.
4. Застрочить по разметке складки. Заутюжить складки вниз. Начиная со второй складки сверху, вдоль линии разметки, у каждой складки глубину отогнуть вверх до шва застрачивания. Скрепить складки строго по размеченной линии. Приутюжить переднее полотнище.
5. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу. Шов обметать и заутюжить вверх.
6. Сложить детали по боковому шву, выравнивая от верхнего среза. Подгибку низа заднего полотнища отогнуть вверх, огибая переднее полотнище юбки. Стачать, обметать и заутюжить боковые срезы. Юбку вывернуть. Настрочить подгибку низа на заднее полотнище. Приутюжить разрез. Проложить скрепляющую строчку на 0. 1 см вдоль разреза.
7. Стачать боковые срезы внутренних кокеток. Обметать нижний срез. Сложить кокетку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на внутреннюю кокетку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы внутренней кокетки и пришить к тесьме застежки - молнии. Настрочить внутреннюю кокетку в шов притачивания внешней кокетки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

