

Обратите внимание: у модели зауженный рукав.

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; тонкие подплечники; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Передняя вставка рукава – 2 детали
8. Задняя часть рукава – 2 детали
9. Рукав – 2 детали
10. Обтачка низа спинки — 1 деталь



Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подкладка рукава – 2 детали

Внимание: детали спинки и полочки из подкладочной ткани выкраиваются за вычетом ширины обтачки горловины спинки, обтачки низа спинки и подборта соответственно.

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, обтачка низа спинки, центральная часть полочки, боковая часть полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефный срез на полочке. Разутюжить рельефный шов на полочке.
3. Стачать и разутюжить рельефы на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.
4. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Притачать к подборту обтачку низа спинки. Швы разутюжить.
5. Вдоль переднего среза рукава между метками «о» проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать переднюю вставку рукава. Шов заутюжить в сторону переднего шва рукава.
6. Притачать заднюю вставку рукава. Шов заутюжить в сторону задней вставки. Стачать и разутюжить шов рукава.
7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом боковом шве. подкладку притачать к внутренним срезам подборов и обтачкам.
9. Вдоль выреза горловины полочки проложить дополнительную клеевую кромку. Подборт с

обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки, горловину спинки и низ жакета. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва.

10. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.

11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

