

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; подокатники; 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Подборт – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Пояс – 1 деталь
7. Воротник – 2 детали
8. Листочка – 2 детали
9. Подзор – 2 детали

Из подкладочной ткани:



1. Большая мешковина кармана – 2 детали

2. Малая мешковина кармана – 2 детали

Внимание: детали из подкладочной ткани кроются за вычитом подборта и обтачки. Все припуски на подкладке 1 см.

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, листочка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, листочки.

2. Листочку перегнуть вдоль посередине лицом внутрь и обтачать уголки, высечь уголки, вывернуть и приутюжить проложить отделочную строчку вдоль листочки на 0,5 от края. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. На лицевую сторону полочки к линии разметки (ближе в центре) наложить листочку лицом вниз. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к другой линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону подкладку кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. Настрочить короткие стороны кармана на 0,5 от края листочки.

3. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить. Втачать нижний воротник в горловину. Припуски рассечь и разутюжить.

5. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в пройму припосадив по окату. Втачать подплечники и подокатники.

6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта, припуски разутюжить.

7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в боковом шве для последующего выворачивания. Втачать верхний воротник. Припуски рассечь и разутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке спинки. Припуски заутюжить на подкладку.

8. Сложить подкладку и верх лицевыми сторонами внутрь и обтачать по бортам и воротнику. Скрепить между собой припуски верхнего и нижнего воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке наискосок к намеченной линии подгибки низа. подрезать швы нижних углов борта. Обтачать нижний срез пальто. Пальто вывернуть на лицевую сторону. Проложить отделочную строчку на 0,7 см от края борта и воротника.

9. Притачать подкладку к низу рукавов. Вывернуть пальто на лицевую сторону. Зашить отверстие.

10. На правой полочке обметать 2 петли, пришить 4 пуговицы, пришить внутреннюю пуговицу.

11. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.7 см от края по периметру пояса.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

