

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные (плательные) ткани из натуральных или смесовых волокон; контрастная ткань для отделки.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, потайная застёжка–молния, клеевая прокладка, два крючка с петлями.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2.0 см; припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Средняя часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Средняя часть полочки - 1 деталь
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь
7. Воротник - 4 детали

Из подкладочной ткани:



1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали воротника.
2. Стачать вытачки на верхних и нижних деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать вытачки на верхней и нижней детали полочки. Заутюжить талиевые вытачки к середине детали, нагрудные - вверх. Аналогично обработать детали подкладки.
3. Сложить подкладку спинки со спинкой и обтачать срезы горловины и пройм. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.
4. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать воротник к горловине полочки, накладывая его на лицевую сторону. Скрепить воротник с полочкой по плечевым срезам.
5. Разрезать верхнюю часть полочки и подкладку верхней части полочки по вертикальной линии и вырезать отверстие по намеченной линии. На лекале обозначены линии разреза! сложить подкладку полочки с полочкой и обтачать горловину, вертикальный срез и декоративное отверстие, вставляя в вертикальный шов переда два крючка. Обратите внимание на то, что вдоль горловины припуск обтачивания 1 см, а вдоль вертикального шва и отверстия - 0.5 см. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Обтачать срезы пройм. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.
6. Деталь верхней части спинки вывернуть наизнанку, вложить между основной тканью и подкладкой верхнюю часть полочки, уравнять и стачать плечевые срезы. Вывернуть спинку на лицевую сторону, выправить плечевой шов, приутюжить. Отогнуть подкладку спинки на изнаночную сторону, вложить между подкладкой и основной тканью верхнюю часть полочки и стачать боковые срезы. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить подкладку со средним срезом спинки и нижним срезом и обрабатывать далее как одну деталь.
7. Притачать нижнюю часть спинки к средней, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к средней, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать верхнюю часть полочки к нижней, припуски заутюжить вниз и обметать.
8. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях

нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать молнию. Концы тесьмы застежки у горловины подвернуть внутрь и подшить.

9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

10. Сложить вертикальный срез полочки встык и пришить петельки соответственно крючкам с изнаночной стороны.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

