

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (х/б, вискоза, п/э).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, контрастные нитки для отстрочки; 7 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Бочок – 2 детали
5. Планка – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Воротник – 2 детали
9. Стойка – 2 детали
10. Завязка – 4 детали



Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Планка – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином планки, верхний воротник и внутреннюю стойку.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке, заутюжить их вверх.
4. Стачать средний срез спинки. Припуски шва обметать и заутюжить к левому боковому срезу. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см. Притачать кокетку к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см.
5. Планку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону полочки и обтачать средний срез. Отогнуть планку на лицевую сторону, подвернуть необработанный срез и настроить на полочку на 0.5 см от сгиба. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края борта.
6. Притачать бочок к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см. Притачать бочок к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить к спинке и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см.
7. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки. Проложить вдоль воротника и стойки отделочную строчку на 0.5 см.
8. Детали завязки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и одну короткую стороны. Припуски в уголках подрезать, вывернуть завязки на лицевую сторону, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края.
9. Притачать нижнюю часть рукава к верхней, вкладывая завязки, припуски заутюжить на верхнюю часть и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см. Втачать рукава в проймы. Низ рукава подогнуть на 1 см, затем еще на 1 см и настроить.

-
10. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настроить.
 11. Обметать петли на стойке и правой полочке. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

