

Подробности обработки искусственного меха смотрите на сайте.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная дубленка.

А также вам необходимо: 9 пуговиц, 8 подпуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по всем открытым срезам (край борта, низ изделия, край манжеты, верхний срез листочки, концы и отлет воротника, верхний срез стойки) - см. Остальные припуски - 1.5 см.

Внимание: рельефные швы спинки и полочки, средний шов спинки, шов притачивания листочки, шов втачивания рукава, шов притачивания воротника к стойке, шов втачивания стойки в горловину обрабатываются накладным швом. При этом припуск на одной из деталей срезается (см. Подробное описание).

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Стойка – 1 деталь



6. Воротник – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Карман – 2 детали
10. Листочка – 2 детали

Описание работы:

1. Притачать листочку к карману накладным швом. Вдоль верхнего среза листочки проложить закрепляющую строчку. Наложить карман на боковую часть полочки по разметке и настроить.
2. Стачать рельефные срезы полочки накладным швом.
3. Стачать рельефные срезы спинки накладным швом.
4. Стачать средний срез спинки накладным швом.
5. Стачать плечевые срезы дубленки.
6. Втачать рукава в открытые проймы накладным швом.
7. Стачать боковые срезы дубленки одновременно со срезом рукава.
8. Стачать манжету в кольцо. Вдоль верхнего среза манжеты проложить закрепляющую строчку. Сложить рукав и манжету мехом внутрь и притачать манжету к рукаву закрытым швом (подрезать припуск манжеты и настроить припуск рукава). Отвернуть манжету на лицевую сторону.
9. Притачать воротник к стойке накладным швом. Втачать стойку в горловину накладным швом (на правой полочке закончить строчку у метки).
10. Проложить закрепляющую строчку вдоль края борта, воротника, линии низа.
11. На правой полочке и стойке обметать петли, на левой стороне – пришить пуговицы. Пришить пуговицы симметрично петлям на правой полочке. Обратите внимание, что пуговицы на полочке пришиваются с подпуговицами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

