

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск вдоль шлицы – 6 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Верхняя часть спинки - 2 детали
3. Средняя часть спинки - 1 деталь
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Кокетка полочки - 2 детали
6. Центральная верхняя часть полочки - 2 детали
7. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали
8. Средняя часть полочки - 1 деталь
9. Вставка полочки - 1 деталь



10. Нижняя часть полочки - 1 деталь
11. Лацкан - 4 детали
12. Стойка - 2 детали
13. Рукав - 2 детали
14. Планка рукава – 2 детали
15. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Лацкан – 2 детали
2. Стойка - 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на верхней и нижней частях спинки, глубины заутюжить к середине.
3. Стачать средний срез верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать кокетку к верхней части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от верхнего среза до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой.
5. Притачать среднюю часть спинки к верхней части, припуски заутюжить на среднюю часть и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к средней части, припуски заутюжить на среднюю часть и обметать.
6. Сложить детали лацканов лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

7. Стачать рельефные срезы на верхних деталях полочки. Припуски заутюжить к середине и обметать. Наложить лацкан на изнаночную сторону верхней части полочки и притачать. Припуски обметать. Отвернуть лацкан на лицевую сторону, выправить приутюжить. Скрепить лацкан с полочкой по верхнему и нижнему срезам.
8. Притачать кокетку к верхней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.
9. Заложить и закрепить складки на нижней части полочки. Притачать вставку полочки к нижней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
10. Притачать среднюю часть полочки к верхней части, припуски заутюжить на среднюю часть и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к средней части, припуски заутюжить на среднюю часть и обметать.
11. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки, припуск внутренней стойки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
12. Обметать внешний срез обтачки горловины полочки. Сложить обтачку горловины полочки с полочкой и обтачать участок от плечевого шва до метки. Строчку следует начинать и заканчивать строго у размеченной линии плечевого шва. Припуски на закруглениях рассечь, в уголке высечь.
13. Стачать плечевые срезы, располагая плечевой срез спинки между плечевым срезом полочки и обтачкой. Припуски приутюжить и обметать. Вывернуть обтачку горловины на изнанку, выправить, приутюжить.
14. Обметать по отдельности левый боковой срез. Стачать левый боковой срез, оставляя не стачанным участок под молнию. Припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
15. Сложить планку рукава вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать планку к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить на рукав и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски у меток рассечь, приутюжить и обметать.
16. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
17. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

