

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон, сорочечные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.



Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см. Припуск по окату рукава между метками 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
3. Рукав - 2 детали

Из клеевой: цельнокроеные планки на нижних частях полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой цельнокроеные планки на нижних частях полочки.
2. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить глубины вытачек к центру спинки. Стачать средний шов спинки. Заутюжить припуски на левую сторону и обметать.
3. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку между метками со слабо затянутой нитью и собрать сборку. Сложить верхнюю и нижнюю часть полочки лицевыми сторонами внутрь и стачать, рассекая в уголках. Обметать припуски.

4. Стачать средний срез цельнокроеного воротника. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Втачать воротник в горловину спинки. Припуски обметать. Стачать боковые срезы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
5. Цельнокроеные планки отвернуть на изнаночную сторону, подогнуть припуск и настроить.
6. Стачать срез рукава. Обметать тонким ролевым швом окат рукава между круглыми метками. По окату проложить строчку со слабо затянутыми нитями и собрать сборку. Рассечь припуск оката по круглым меткам. Втачать нижнюю часть рукава в пройму. Припуски обметать. Обметать верхнюю часть проймы на блузке. Наложить верхнюю часть рукава на блузку и настроить. Обметать низ рукава. Припуск подогнуть внутрь и настроить.
7. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. На полочке обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

