

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные (плательные) ткани из натуральных или смесовых волокон, креп-сатин для воротника.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск вдоль длинных сторон перемычки – см; припуск на подгибку низа рукава – 1. 5 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см; припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки – 2 деталь
6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Нижняя центральная часть полочки - 1 деталь
8. Нижняя боковая часть полочки - 2 детали
9. Рукав - 2 детали



## 10. Перемычка - 1 деталь

Из креп - сатина:

1. Воротник – 2 детали

2. Лацкан – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

2. Лацкан – 2 детали

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой нижний воротник и лацканы.

2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки. Заутюжить глубины вытачек к середине. Стачать средний срез верхних частей спинки, припуски заутюжить налево и обметать.

3. Стачать рельефные срезы на верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.

4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Обметать верхний срез верхней центральной части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Вдоль среднего среза проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Заутюжить перемычку поперек лицевой стороной наружу. Притачать перемычку к одной из центральных частей полочки, припуски заутюжить на полочку и обметать. Притачать перемычку к другой центральной части полочки, стараясь попасть в уже имеющийся шов. Припуски заутюжить на полочку и обметать.

6. Сложить верхний и нижний воротники лицом внутрь и обтачать по линии отлета и уступа. Около метки «о» шов надсечь. Воротник вывернуть и приутюжить. Детали лацканов сложить лицом к лицу и обтачать по внешней стороне и уступу до метки. Около метки уступа шов надсечь, лацканы вывернуть и приутюжить. Притачать к лацканам по линии раскепа отдельно верхний и нижний воротник. Припуски разутюжить.

7. Готовый воротник с лацканами сложить с верхней частью платья и притачать: от нижнего среза верхней боковой части полочки до метки «о-», затем верхний воротник рассечь, отогнуть и втачивать в горловину только нижний воротник до метки «о-» на другой полочке. Припуск верхнего воротника рассечь и от метки опять притачивать оба воротника.

8. Вдоль рельефного среза верхней центральной части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать верхнюю центральную часть полочки к боковой

от низа до метки «о-» (лацкан располагается между ними). Припуски рассечь, заутюжить к боковому срезу и обметать.

9. Заутюжить припуски шва втачивания воротника на воротник. Подвернуть открытый внутренний срез воротника и настроить в шов втачивания воротника. Скрепить воротник и лацканы по линии раскепа. Проложить отделочную строчку по воротнику и лацкану.

10. На обеих деталях нижней центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки от верхнего среза до края шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва заутюжить, приутюживая шлицу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настроить. Припуски шлицы заутюжить к левому боковому и настроить по верху машинной строчкой.

11. Стачать рельефные срезы на нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать рельефные срезы на нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

12. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.

13. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левые боковые срезы обметать по отдельности. Стачать левый боковой срез от проймы до верхней метки и от нижней метки до низа. Втачать застежку молнию между метками.

14. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

15. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

