

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон, сорочечные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 9 пуговиц; 16 бусинок.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.



Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа изделия – 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Планка рукава – 2 детали

Из клеевой: цельнокроеные планки полочки; манжеты; воротник; стойка.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой цельнокроеные планки полочки, манжеты, верхние воротник и стойку.

2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Припуски подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить глубины вытачек к центру спинки. Стачать средний срез спинки. Заутюжить припуски на левую сторону и обметать.
4. На деталях полочки заложить по разметке встречные складки и скрепить их, пришивая декоративные бусины у метки «о», а по верхнему срезу скрепить машинной строчкой.
5. Цельнокроеные планки отвернуть на изнаночную сторону, подогнуть припуск и настрочить.
6. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
7. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
8. Обработка шлицы: рукав разрезать по намеченной линии, рассекая уголок в верхней части разреза. Участок от разреза до намеченной линии, равный 1.7 см, подвернуть внутрь дважды на 0.5 см и настрочить. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголок до поперечной метки. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца строчки припуск рассечь. Планку вывернуть, приутюжить и отстрочить вдоль линии сгиба снизу до поперечной метки на 0.1 см. Планку сложить с рукавом лицом внутрь и притачать внутренней стороной по размеченной линии. Рукав у конца строчки рассечь поперек от разреза до линии притачивания. Планку отогнуть на лицевую сторону, подвернуть открытый срез и притачать. Планку совместить с намеченной линией на рукаве и настрочить верхний уголок по контуру и вдоль поперечной метки.
9. Стачать и обметать срезы рукавов. Втачать рукава, припосадив по окату.
10. Манжеты сложить пополам лицом внутрь и обтачать короткие стороны. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.
11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. На полочке и манжетах обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

