

Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани.

А также вам необходимо: застёжка – «молния» длиной 8 см; 4 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск на подгибку низа юбки – 2. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
3. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
5. Центральная верхняя часть переда правая - 1 деталь
6. Центральная верхняя часть переда левая - 1 деталь
7. Центральная нижняя часть переда правая - 1 деталь
8. Центральная нижняя часть переда левая - 1 деталь
9. Боковая верхняя часть переда - 2 детали
10. Боковая нижняя часть переда - 2 детали



11. Обтачка спинки – 1 деталь
12. Обтачка переда левая – 1 деталь
13. Обтачка переда правая – 1 деталь
14. Шлевка - 1 деталь
15. Откосок – 1 деталь

Описание работы:

1. Притачать верхние центральные и боковые части спинки к соответствующим нижним частям, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см от шва. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Проложить двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см от шва.
2. Обметать средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от верха до метки разреза. Рассечь припуски у метки. Верхнюю часть заутюжить на левую сторону, разрез приутюжить. Проложить двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см от шва от верха до разреза, строчку прервать и перейти на левую сторону разреза. Правую сторону разреза отсрочить на 0. 1 см от края.
3. Обметать средние срезы центральных нижних передних полотнищ вместе с цельнокроеными обтачками. Стачать средний шов переднего полотнища от низа до начала гульфика, припуски заутюжить к правому боковому шву. Проложить двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см от шва.
4. Заутюжить гульфик на правой нижней центральной части переда на изнаночную сторону. На левой части заутюжить припуск на 1 см, оставляя уступ. Застежку-Молнию притачать с левой стороны в край, расположив зубчики вплотную к сгибу. Обметать продольные и нижний срезы откоска. Подложить развернутый откосок под край припуска на застежку с левой стороны и настроить обтачку на откосок близко к шву притачивания застежки – молнии. Переднее полотнище разложить, расправить край застежки. Совместить линии середины переда и заметать. Притачать свободную тесьму застежки - молнии к цельнокроеной обтачке правой половинки, не захватывая переднего полотнища.
5. Обметать средние срезы центральных верхних передних полотнищ. Притачать центральную и боковую верхние части переда к соответствующим нижним частям, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см от шва. Стачать рельефные срезы переда, припуски заутюжить к середине, обметать. Проложить двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см от шва.
6. Стачать боковые срезы юбки. Заутюжить припуски на заднее полотнище, обметать.
7. Стачать боковые срезы обтачек. Швы разутюжить. Обметать внешний срез обтачки. Притачать

обтачку к цельнокроеным обтачкам переда. Сложить обтачку лицом к лицу с юбкой и обтачать верхний срез. Припуски в уголках подрезать, вывернуть обтачку на изнаночную сторону.

8. Правое переднее полотнище отстрочить вдоль застежки на молнию по разметке, не доходя на 3 см до нижнего конца застежки. Молнию застегнуть и продлить отделочную строчку с закруглением в конце застежки, захватывая откосок. Проложить двойную отделочную строчку на 0.1 см и 0.7 см от верхнего среза юбки.

9. Припуск подгибки низа юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

10. Обметать шлевку с одной стороны (длинной). Подогнуть внутрь необметанный срез и закрыть обметанным. Проложить две параллельные строчки на 0.1 см от среза. Нарезать шлевки. Притачать шлевки к рельефам по разметке.

11. На гульфике обметать петли, соответственно им пришить пуговицы на откоске.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

